


Návod pro přípravu Pizzy Perfettissima v pecích značky

## Prismafood



1. Uvedte všechny voliče teploty/termostaty do nulové polohy.
2. Zapněte pec/pečicí komoru tlačítkem 0/I. 
3. Nastavte požadovanou teplotu pečení na příslušném topném tělese.
4. Pizzu dopékejte dle doporučeného teplotního nastavení 4 až 5 minut.  
Doba přípravy závisí na množství oblohy.
5. Po ukončení pečení uveďte všechny voliče teploty/termostaty do nulové polohy.
6. Vypněte pec/pečicí komoru tlačítkem 0/1.

### Doporučené nastavení teplot:

Horní topné těleso 320 °C.

Spodní topné těleso 270 °C.

### DŮLEŽITÉ!




Před každým vypnutím pece uveďte všechny voliče teploty/termostaty **VŽDY DO NULOVÉ POLOHY**, aby při jejich dalším spuštění byly v této pozici.

Při nedodržení tohoto postupu hrozí vážné poškození zařízení.

Návod pro přípravu Pizzy Perfettissima v pecích značky

## Maxima Holland



1. Uvedte všechny voliče teploty/termostaty do nulové polohy.
2. Zapněte pec/pečící komoru tlačítkem 0/I. 
3. Zapněte osvětlení pečící komory.
4. Nastavte požadovanou teplotu pečení na příslušném topném tělese.
5. Pizzu dopékejte dle doporučeného teplotního nastavení 4 až 5 minut.  
Pro nastavení času můžete využít funkci integrované minutky.  
Doba přípravy závisí na množství oblohy.
6. Po ukončení pečení uvedte všechny voliče teploty/termostaty do nulové polohy.
7. Vypněte osvětlení pečící komory.
8. Vypněte pec/pečící komoru tlačítkem 0/I.

### Doporučené nastavení teplot:

Horní topné těleso 350 °C.

Spodní/střední topné těleso 310 °C.

### DŮLEŽITÉ!



Před každým vypnutím pece uvedte všechny voliče teploty/termostaty **VŽDY DO NULOVÉ POLOHY**, aby při jejich dalším spuštění byly v této pozici.

Při nedodržení tohoto postupu hrozí vážné poškození zařízení.